



SUIVEZ-NOUS

conseils, actualités, nouveautés, concours, ...



FR : Guide de prise en main

EN : Quick start

ES: Guía de inicio

DE: Schnellstart

IT: Guida introduttiva

CUBE 2.5 / CUBE 3.5



1, avenue de Londres, 13127 Vitrolles, FRANCE

Tel : + 33 4 28 70 69 99

info@warmpac.fr

www.warmpool.fr

Table des matières

Avertissement - Warning - Advertencia - Warnung - Avvertimento	3
1. Installation et raccordements - Installation and connections - Instalación y conexiones - Installation und Anschlüsse - Installazione e collegamenti	4
2. Raccordement électrique - Electrical connection - Conexión eléctrica - Elektrische Verbindung - Connezzione elettrica	Erreur ! Signet non défini.
Garantie constructeur - Manufacturer's warranty - Garantía del fabricante - Garantie des herstellere - Garanzia del produttore.....	11
Conseils de sécurité- Safety tips - Consejos de seguridad - Sicherheitstipps - Suggestimenti per la sicurezza.....	15

Avertissement – Warning – Advertencia – Warnung – Avvertimento



FR : Avant installation vérifiez l'état de votre pompe à chaleur dès réception et émettez les réserves d'usage. En cas de doute ou de problèmes faites un courrier AR à votre installateur ou contactez le fabricant dans un délai de 48h. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être acceptée.

EN: Before installation, please check the condition of your heat pump upon receipt and contact the carrier if necessary. If you have any doubts please contact or fabricants in the first 48 hours. After this deadline, no complaints can be accepted.

ES: Antes de instalar su material, verifica el estado de su unidad. Si tiene dudas, contacta a su instalador o a su fabricante en las 48 horas. Después de este plazo no se aceptarán reclamaciones.

DE: Überprüfen Sie vor der Installation den Zustand Ihrer Wärmepumpe nach Erhalt und stellen Sie die Nutzungsreserven aus. Senden Sie im Zweifelsfall oder bei Problemen einen AR-Brief an Ihren Installateur oder wenden Sie sich innerhalb von 48 Stunden an den Hersteller. Nach dieser Frist kann keine Reklamation mehr angenommen werden.

IT: Prima dell'installazione, controllare le condizioni della pompa di calore al ricevimento e rilasciare le riserve di utilizzo. In caso di dubbi o problemi, inviare una lettera AR al proprio installatore o contattare il produttore entro 48 ore. Dopo questo periodo, nessun reclamo potrà essere accettato.

FR : L'installation et la mise en service de votre appareil doivent être réalisées par un personnel spécialisé et qualifié dans le respect des normes de sécurité en vigueur. Veuillez à lire attentivement cette notice. Nous ne serons en aucun cas tenus pour responsables en cas de blessure ou d'endommagement de la machine suite à d'éventuelles erreurs lors de l'installation. Le non-respect de ces instructions entrainera une perte de garantie.



EN: Installation and electrical / hydraulic connections must be carried out by skilled and qualified personnel in compliance with the local safety and regulations in force. Please read this guide very carefully, failure to comply with these instructions invalidates every right to assistance under warranty and may cause damages to goods and people for which we cannot be held responsible.

ES: La instalación y puesta en servicio de su dispositivo debe ser realizada por personal especializado y cualificado de acuerdo con las normas de seguridad vigentes. Lea este manual con atención. No seremos responsables de ninguna lesión o daño a la máquina debido a errores durante la instalación. No seguir estas instrucciones resultará en la pérdida de la garantía.

DE: Die Installation und Inbetriebnahme Ihres Geräts muss von spezialisiertem und qualifiziertem Personal gemäß den geltenden Sicherheitsstandards durchgeführt werden. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Wir haften nicht für Verletzungen oder Schäden an der Maschine aufgrund von Fehlern bei der Installation. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Verlust der Garantie.

IT: L'installazione e la messa in servizio del vostro dispositivo devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore. Si prega di leggere attentamente questo manuale. Non saremo ritenuti responsabili per eventuali lesioni o danni alla macchina dovuti a errori durante l'installazione. La mancata osservanza di queste istruzioni comporterà la perdita della garanzia.

1. Installation et raccordements - Installation and connections - Instalación y conexiones - Installation und Anschlüsse - Installazione e collegamenti


FR : Lors de la première utilisation, assurez-vous que la piscine soit remplie d'eau

EN : When using for the first time, make sure the pool is filled with water

ES : Cuando se usa por primera vez, asegúrese de que la piscina esté llena de agua.

DE: Bei der ersten Verwendung, stellen Sie sicher, dass der Pool mit Wasser gefüllt ist

IT : Quando si utilizza per la prima volta, assicurati che la piscina sia piena d'acqua



FR : Votre pompe à chaleur doit être placée à l'extérieur et doit respecter les distances minimales de 50cm sans obstacles sur les côtés- 50 cm du mur pour l'arrière et 15cm au-dessus du sol.

EN : Your heat pump must be placed outside and must respect the minimum distances of 50cm without obstacles on the sides - 50cm from the wall for the rear and 15cm above the ground.

ES : Su bomba de calor debe colocarse en el exterior y debe respetar las distancias mínimas de 50 cm sin obstáculos en los laterales - 50 cm de la pared para la parte trasera y 15 cm por encima del suelo.

DE : Ihre Wärmepumpe muss im Freien aufgestellt werden und muss die Mindestabstände von 50 cm ohne Hindernisse an den Seiten einhalten - 50 cm von der Wand für die Rückseite und 15 cm über dem Boden.

IT : La vostra pompa di calore deve essere collocata all'esterno e deve rispettare le distanze minime di 50 cm senza ostacoli sui lati - 50 cm dal muro per la parte posteriore e 15 cm dal suolo.



FR : Nous vous recommandons d'utiliser des plots et de faire évacuer vos condensats sur un tout venant (qui pourra être recouvert de graviers).

EN : We strongly recommend that you use supports in order to drain your condensate.

ES : Recomendamos que use pedestales y drene su condensado.

DE : Wir empfehlen Ihnen, Sockel zu verwenden und das Kondensat insgesamt abzulassen (das möglicherweise mit Kies bedeckt ist).

IT : Si consiglia di utilizzare piedistalli e drenare la condensa nel suo complesso (che può essere ricoperta di ghiaia).



FR : Si une de ces recommandations n'est pas appliquée ou applicable, nous vous demandons de prendre contact avec le fabricant pour vérifier si l'installation réalisée ou souhaitée sera sans incidence au bon fonctionnement de votre pompe à chaleur.

EN : If one of these recommendations is not applied or not applicable, we ask you to contact the manufacturer to check whether the installation carried out or desired will not affect the proper functioning of your heat pump.

ES : Si cualquiera de estas recomendaciones no se aplica o no es aplicable, le pedimos que se ponga en contacto con el fabricante para comprobar si la instalación realizada o deseada no afectará al buen funcionamiento de su bomba de calor.

DE : Wenn eine dieser Empfehlungen nicht angewendet wird oder nicht anwendbar ist, bitten wir Sie, sich an den Hersteller zu wenden, um zu prüfen, ob die durchgeführte oder gewünschte Installation die ordnungsgemäße Funktion Ihrer Wärmepumpe nicht beeinträchtigt.

IT : Se uno di questi consigli non viene applicato o non è applicabile, vi chiediamo di contattare il produttore per verificare se l'installazione eseguita o desiderata non influirà sul corretto funzionamento della vostra pompa di calore.

2. Mise en service - Starter - Puesta en servicio - Inbetriebnahme - La messa in produzione

1

FR : Vérifiez les vannes

- Ouvrez le By-Pass à 100%
- Vannes d'entrée et de sortie fermées

EN : Checking the valves

- Open the By Pass at 100%
- Inlet and outlet valve closed

ES : Comprobando las válvulas

- Abrir el By Pass al 100%
- Válvula de entrada y salida cerrada

DE : Ventile prüfen

- Öffnen Sie den Bypass zu 100%
- Einlass- und Auslassventil geschlossen

IT : Controllo delle valvole

- Apri il By Pass al 100%
- Valvola di ingresso e uscita chiusa



2

FR : Faire un nettoyage du filtre . Nettoyez votre filtre 1 fois par semaine pour assurer son bon fonctionnement ainsi que celui de votre pompe à chaleur

EN : Clean the filter. Clean your filter once a week to ensure its proper functioning as well as that of your heat pump.

ES : Limpiar el filtro. Limpia tu filtro una vez a la semana para asegurar su correcto funcionamiento así como el de tu bomba de calor.

DE : Reinigen Sie den Filter. Reinigen Sie Ihren Filter einmal pro Woche, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und die Wärmepumpe funktioniert

IT : Pulisci il filtro. Pulisci il tuo filtro una volta alla settimana per assicurarti che funzioni correttamente così come quello della tua pompa di calore

5

FR : Appuyez sur ON/OFF : votre PAC se met en marche. IMPORTANT laissez la fonctionner au moins 10 min afin d'obtenir un écart de température entre l'entrée et sortie d'eau compris entre 1°C et 3°C.

EN : Press ON / OFF: your heat pump starts up. IMPORTANT let it run for at least 10 min in order to obtain a temperature difference between the water inlet and outlet of between 1 ° C and 3 ° C.


ES : Presione ON / OFF: su bomba de calor se pone en marcha. IMPORTANTE dejarlo funcionar durante al menos 10 min para obtener una diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del agua de entre 1 ° C y 3 ° C.

DE : Drücken Sie EIN / AUS: Ihre Wärmepumpe startet. WICHTIG Lassen Sie es mindestens 10 Minuten laufen, um einen Temperaturunterschied zwischen dem Wassereinlass und -auslass zwischen 1 ° C und 3 ° C zu erhalten.

IT : Premere ON / OFF: la pompa di calore si avvia. IMPORTANTE lasciarlo funzionare per almeno 10 min in modo da ottenere una differenza di temperatura tra l'ingresso e l'uscita dell'acqua compresa tra 1 ° C e 3 ° C.



Mise en service de votre PAC - Heat pump starter - Puesta en servicio de la bomba - Inbetriebnahme der Wärmepumpe - messa in servizio della pompa di calore



Touche - Key - Clave -Taste - Chiave	Fonction- Function - Función - Funktion - Funzione
	FR : Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'unité. EN : Press this key to turn on/off the unit. ES : Pulse esta tecla para encender o apagar la unidad. DE : Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten. IT : Premere questo tasto per accendere/spegnere l'unità.
	FR : Appuyez sur ce bouton, vous pouvez augmenter la valeur du paramètre. EN : Press this button can increase parameter value. ES : Pulse este botón para aumentar el valor del parámetro. DE : Drücken Sie diese Taste, um den Parameterwert zu erhöhen. IT : Premere questo pulsante può aumentare il valore del parametro.
	FR : Appuyer sur ce bouton peut diminuer la valeur du paramètre. EN : Press this button can decrease the parameter value. ES : Pulse este botón para reducir el valor del parámetro. DE : Drücken Sie diese Taste, um den Parameterwert zu verringern. IT : Premere questo pulsante può diminuire il valore del parametro.

Règlage de la température - Temperature setting - Ajuste de la temperatura - Einstellen der Temperatur - Impostazione della temperatura

FR: Appuyez une fois sur le bouton **haut** ou **bas** pour visualiser le point de consigne.
 Appuyez à nouveau sur le bouton **haut** ou **bas** pour régler le point de consigne souhaité.
 Les réglages sont effectués avec une précision de 0,5.

Note : Les réglages sont automatiquement enregistrés après 5 s si aucune touche n'est actionnée

EN: Press once the button **up** or **down** to view the set point.
 Press the button **up** or **down** again to set the desired set point.
 Settings are made to an accuracy of 0.5 .
Note: The settings are automatically saved after 5 s if no button is pressed

ES: Pulse una vez el botón hacia **arriba** o hacia **abajo** para ver el punto de ajuste.
 Vuelva a pulsar el botón hacia **arriba** o hacia **abajo** para ajustar el punto de consigna deseado.
 Los ajustes se realizan con una precisión de 0,5 .



* Pour plus d'informations sur votre pompe à chaleur, retrouvez le manuel d'utilisation complet sur www.warmpool.fr ou via le QR code, à scanner en fin du Quick Start

Nota: Los ajustes se guardan automáticamente después de 5 s si no se pulsa ningún botón

DE: Drücken Sie einmal die Taste **nach** oben **oder** unten, um den Sollwert anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste **nach** oben **oder** unten erneut, um den gewünschten Sollwert einzustellen.

Die Einstellungen werden mit einer Genauigkeit von 0,5 vorgenommen.

Hinweis: Die Einstellungen werden automatisch nach 5 s gespeichert, wenn keine Taste gedrückt wird

IT: Premere una volta il pulsante **su** o **giù** per visualizzare il punto di regolazione.


Premere nuovamente il pulsante **su** o **giù** per impostare il set point desiderato.

Le impostazioni sono fatte con una precisione di 0,5 .

Nota: Le impostazioni vengono salvate automaticamente dopo 5 s se non viene premuto alcun pulsante

Utilisation de l'application Bluetooth – Use of the Bluetooth application – Uso de la aplicación Bluetooth – Verwenden der Bluetooth-Anwendung – Utilizzo dell'applicazione Bluetooth

FR: Téléchargez l'application : Aqua Temp
EN: Download the application: Aqua Temp
ES: Descargar la aplicación: Aqua Temp
DE: Laden Sie die Anwendung herunter: Aqua Temp
IT: Scarica l'applicazione: Aqua Temp



FR: Pour enregistrer un compte utilisateur cliquez sur ① pour entrer sur l'interface de création de compte, remplissez les champs demandés puis cliquez sur ② pour recevoir un code de vérification (**ATTENTION:** le code de vérification généré est valide pendant 15 minutes uniquement ; passé ce délai vous devrez en générer un nouveau). Une fois le code entré dans l'application, cliquez sur ③ pour lire le détail de la politique de confidentialité, cliquez ensuite sur ④ pour accepter les conditions et cliquez sur ⑤ pour finaliser votre inscription.

EN: To register a user account click on ① to enter the account creation interface, fill in the required fields and then click on ② to receive a verification code (**WARNING:** the generated verification code is valid for 15 minutes only; after this time you will have to generate a new one). Once the code has been entered into the application, click on ③ to read the details of the privacy policy, then click on ④ to accept the conditions and click on ⑤ to finalize your registration.

ES: Para registrar una cuenta de usuario, haga clic en ① para acceder a la interfaz de creación de cuentas, rellene los campos requeridos y, a continuación, haga clic en ② para recibir un código de verificación (**ATENCIÓN:** el código de verificación generado sólo es válido durante 15 minutos; pasado este tiempo, tendrá que generar uno nuevo).

Una vez introducido el código en la aplicación, haga clic en ③ para leer los detalles de la política de privacidad, luego haga clic en ④ para aceptar las condiciones y haga clic en ⑤ para finalizar su registro.

DE: Um ein Benutzerkonto zu registrieren, klicken Sie auf ①, um die Oberfläche zur Kontoerstellung aufzurufen, füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie dann auf ②, um einen Verifizierungscode zu erhalten (**ACHTUNG:** der generierte Verifizierungscode ist nur 15 Minuten lang gültig; nach dieser Zeit müssen Sie einen neuen generieren). Sobald der Code in die Anwendung eingegeben wurde, klicken Sie auf ③, um die Details der Datenschutzerklärung zu lesen, dann auf ④, um die Bedingungen zu akzeptieren und auf ⑤, um Ihre Registrierung abzuschließen.

IT: Per registrare un account utente clicca su ① per entrare nell'interfaccia di creazione dell'account, compila i campi richiesti e poi clicca su ② per ricevere un codice di verifica (**ATTENZIONE:** il codice di verifica generato è valido solo per 15 minuti; dopo questo tempo dovrai generarne uno nuovo).

Una volta inserito il codice nell'applicazione, clicca su ③ per leggere i dettagli dell'informativa sulla privacy, poi clicca su ④ per accettare le condizioni e clicca su ⑤ per finalizzare la tua registrazione.

FR: Ajoutez un appareil




Fig.5 The left-hand menu



Fig.4 My Device interface






Fig.6 AddDevice interface

EN: Add device

ES: Añadir dispositivo

DE: Gerät hinzufügen

IT: Aggiungi dispositivo



FR : Les opérations de gestion des dispositifs sont les suivantes :

Note : Le réglage de "Parameter Settings" (Fig.12) est utilisé pour la maintenance après-vente uniquement.

EN : Device management operations are as below :

Note: The setting of "Parameter Settings"(Fig.12) is used for after-sales maintenance only.

ES : Las operaciones de gestión del dispositivo son las siguientes:

Nota: La configuración de "Ajustes de parámetros" (Fig.12) se utiliza únicamente para el mantenimiento postventa.

DE : Die Geräteverwaltung ist wie folgt aufgebaut:

Hinweis: Die Einstellung der "Parametereinstellungen" (Abb.12) wird nur für die Wartung nach dem Kauf verwendet.

IT : Le operazioni di gestione del dispositivo sono le seguenti:

Nota: L'impostazione di "Parameter Settings" (Fig.12) è usata solo per la manutenzione post-vendita.




Fig. 11 The left-hand menu

Fig. 10 My Device interface

Fig. 12 Add Device interface

Garantie constructeur – Manufacturer's warranty – Garantía del fabricante – Garantie des herstellere – Garanzia del produttore

FR : La garantie constructeur est de 3 ans. A cette garantie pièces, s'ajoute une prise en charge main d'œuvre qui est compris exclusivement en cas de retours dans nos ateliers. Si un retour de la pompe à chaleur est demandé par le fabricant, les couts de transports pour le retour en atelier sont à la charge du client et le coup de retour chez le client sont à la charge du fabricant.

EN: The manufacturer's warranty is 3 years. In addition to this parts guarantee, we also cover labour costs, which are only included in the case of returns to our workshops. If a return of the heat pump is requested by the manufacturer, the transport costs for the return to the workshop are at the customer's expense and the return to the customer is at the manufacturer's expense.

ES: La garantía del fabricante es de 3 años. Además de esta garantía de piezas, también cubrimos la mano de obra, que sólo se incluye en caso de devolución a nuestros talleres. Si el fabricante solicita la devolución de la bomba de calor, los gastos de transporte para la devolución al taller corren a cargo del cliente y el viaje de regreso al cliente corren a cargo del fabricante.

DE: Die Herstellergarantie beträgt 3 Jahre. Zusätzlich zu dieser Teilegarantie decken wir auch die Arbeitsleistung ab, die nur bei Rücksendungen in unsere Werkstätten eingeschlossen ist. Wenn eine Rückgabe der Wärmepumpe vom Hersteller verlangt wird, werden die Transportkosten für die Rücksendung in die Werkstatt vom Kunden und die Rückfahrt zum Kunden vom Hersteller getragen.

IT : La garanzia del produttore è di 3 anni. Oltre a questa garanzia sulle parti, copriamo anche la manodopera, che è inclusa solo in caso di restituzione alle nostre officine. Se il produttore richiede la restituzione della pompa di calore, le spese di trasporto per la restituzione in officina sono a carico del cliente e il viaggio di ritorno al cliente è a carico del produttore.

Limitation – Limitation – Limitación – Einschränkung – Limitazione:

FR : Cette garantie est exclusive et tient lieu de toute autre garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à une utilisation particulière et de toute autre garantie expresse ou implicite. Les dédommagements prévus dans cette garantie sont exclusifs et ils constituent la seule obligation de la Sté Warmpac et toute autre affirmation faite par une personne quelconque sera sans conséquence.

EN : This warranty is exclusive and in lieu of all other implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose and all other warranties, express or implied. The remedies provided in this warranty are exclusive and are the sole obligation of Warmpac and any other representation made by any person shall be of no consequence.

ES : Esta garantía es exclusiva y sustituye a todas las demás garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado y a todas las demás garantías, expresas o implícitas. Las indemnizaciones establecidas en esta garantía son exclusivas y constituyen la única obligación de Warmpac y cualquier otra representación hecha por cualquier persona no tendrá ninguna consecuencia.

DE : Diese Garantie ist exklusiv und tritt an die Stelle aller anderen implizierten Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und aller anderen ausdrücklichen oder implizierten Garantien. Die in dieser Garantie festgelegten Entschädigungsleistungen sind exklusiv und stellen die einzige Verpflichtung von Warmpac dar, und jede andere von einer Person abgegebene Erklärung ist ohne Bedeutung.

IT : Questa garanzia è esclusiva e sostituisce tutte le altre garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare e tutte le altre garanzie, espresse o implicite. Le indennità previste dalla presente garanzia sono



* Pour plus d'informations sur votre pompe à chaleur, retrouvez le manuel d'utilisation complet sur www.warmpool.fr ou via le QR code, à scanner en fin du Quick Start

esclusive e costituiscono l'unico obbligo di Warmpac e qualsiasi altra dichiarazione fatta da qualsiasi persona non avrà alcuna conseguenza.

Conseils de sécurité- Safety tips - Consejos de seguridad - Sicherheitstipps - Suggerimenti per la sicurezza



FR : Ne pas toucher au ventilateur lorsque celui-ci est en fonctionnement, cela pourrait vous blesser, L'appareil doit être mis à l'abri de tout contact éventuel avec des enfants,

Vérifier régulièrement l'alimentation et les câbles de connexion de votre pompe à chaleur. Si vous avez le moindre doute, prenez contact avec votre installateur,

En cas de SAV vous devez impérativement utiliser les pièces d'origine du constructeur.

EN : Do not touch the fan when it is in operation, as this could cause injury. The appliance must be kept away from children,

Regularly check the power supply and connecting cables of your heat pump. If you have the slightest doubt, contact your installer,

In the event of after-sales service, you must use the manufacturer's original parts.

ES : No toque el ventilador cuando esté en funcionamiento, ya que podría causar lesiones. El aparato debe mantenerse alejado de los niños,

Revise regularmente el suministro de energía y los cables de conexión de su bomba de calor. Si tiene la más mínima duda, contacte con su instalador,

En caso de servicio postventa, debe utilizar las piezas originales del fabricante.

DE : Berühren Sie den Ventilator während des Betriebs nicht, da dies zu Verletzungen führen kann. Das Gerät muss von Kindern ferngehalten werden,

Überprüfen Sie regelmäßig die Stromversorgung und die Anschlusskabel Ihrer Wärmepumpe. Wenn Sie den geringsten Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihren Installateur,

Im Falle eines Kundendienstes müssen Sie Originalteile des Herstellers verwenden.

IT : Non toccare il ventilatore quando è in funzione, poiché ciò potrebbe causare lesioni. L'apparecchio deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini,

Controllate regolarmente l'alimentazione elettrica e i cavi di collegamento della vostra pompa di calore. Se avete il minimo dubbio, contattate il vostro installatore,

In caso di assistenza post-vendita è necessario utilizzare parti originali del produttore.

Pour plus d'informations détaillées, scannez le QR code souhaité correspondant à la pompe à chaleur - For more detailed information, scan the desired QR code corresponding to a heat pump - Para obtener información más detallada, escanee el código QR deseado correspondiente a una bomba de piscina - Para obtener información más detallada, escanee el código QR deseado correspondiente a una bomba de calor - Per informazioni più dettagliate, scansiona il codice QR desiderato corrispondente a una pompa di calore

CUBE

